

X08

MANUEL D'UTILISATION

ÉCOUTEURS BLUETOOTH SANS FIL



eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

Liste du Colis



Écouteur X2



Étui de Charge X1



Embouts d'oreille X 3



Câble USB-C X1



Manuel d'Utilisation X 1

Aperçu Produit

1.Étui de Charge



2.Affihcage LED

3.Port de Charge USB-C



4.Zone Tactile

5.Feu LED Écouteur

6.Microphone



7.Point de Charge

Comment porter correctement ?

Étape 1 : choisissez les bons embouts




Étape 2 : Mettez-les dans les oreilles et ajustez jusqu'à une position confortable (Veuillez mettre chaque écouteur dans l'oreille correspondante).



Allumer

Démarrage Automatique :

Ouvrez l'étui de charge, les écouteurs démarrent automatiquement.



Démarrage à la main :

Une touche de 2 secondes sur la zone tactile, les écouteurs démarrent et le feu devient bleu.



Éteindre

Méthode 1 :

Mettez les écouteurs dans l'étui de charge et fermez le dernier, ils s'éteignent automatiquement.



Méthode 2 :

Une touche de 5 secondes sur la zone tactile, le feu étincelle de couleur rouge, ils vont s'éteindre. (Remarque : cette méthode convient à la situation où les écouteurs ne peuvent pas jumeler l'appareil.)



Jumelage

Mode en Stéréo

1. Ouvrez l'étui de charge, les écouteurs démarrent automatiquement, et ils vont se connecter l'un avec l'autre, puis attendez le jumelage avec l'appareil.
2. Activez le Bluetooth de votre appareil, cherchez X08 et choisissez X08, les écouteurs vont connecter votre appareil.



Mode Uniaural

1. Retirez un écouteur (gauche ou droit) de l'étui de charge et fermez le dernier.
2. Activez le Bluetooth et choisissez X08, les écouteurs vont jumeler votre téléphone.




Contrôle de l'Appel

Accepter / Terminer l'appel : deux clics sur zone tactile.



Refuser l'Appel : une touche de 2s sur zone tactile.



Remarque : les écouteurs peuvent s'utiliser indépendamment ou simultanément.

Music

Marche / Pause :

Un clic sur zone tactile



Volume et Assitant Vocal :

Volume + : une touche longue sur écouteur droit

Volume - : une touche longue sur écouteur gauche

Assistant Vocal : trois clics rapides sur écouteur



Piste suivante / précédente :

Piste précédente : deux clics sur écouteur gauche


Piste suivante : deux clics sur écouteur droit



Charge


Charger Les Écouteurs

Remettez les écouteurs dans l'étui de charge et fermez le dernier, les écouteurs va être chargés et l'affichage numérique étincelera.



Charger l'Étui

Utilisez le câble USB-C offert ou le tableau de charge (non offert) pour charger l'étui.



Instruction de Sécurité

1. L'utilisation d'écouteurs à volume élevé pendant une longue période entraînera des dommages auditifs permanents. Il est conseillé de maintenir un niveau de volume modéré ou faible.
2. Il n'est pas recommandé d'utiliser en conduisant, en faisant du vélo, en faisant fonctionner des machines ou en effectuant d'autres activités qui nécessitent d'entendre les sons environnants.
3. N'utilisez pas les écouteurs par temps d'orage, ils peuvent ne pas fonctionner correctement dans cet état et risquent le risque d'être frappé par la foudre.
4. Les écouteurs peuvent ne pas fonctionner correctement dans des conditions de température élevée ou d'humidité élevée. N'utilisez pas de nettoyant / huile corrosif pour nettoyer les écouteurs.
5. Si les écouteurs entrent en contact avec des liquides, essuyez-les rapidement.
6. S'ils sont immergés dans l'eau, ne les allumez pas avant qu'ils ne soient complètement secs (Conseil: l'immersion dans un liquide annule la garantie.)
7. Gardez les écouteurs hors de portée des enfants.
8. Veuillez utiliser le câble de charge d'origine fourni par le fabricant pour la charge et choisissez le bon adaptateur.

FAQ

Q: Pourquoi ces écouteurs ne peuvent-ils pas être couplés avec mon téléphone portable ?

- R:**
1. Veuillez vous assurer que les écouteurs sont complètement chargés et allumés.
 2. Veuillez vous assurer que le Bluetooth de votre téléphone est activé.
 3. Si les 2 points ci-dessus n'ont aucun problème, veuillez remettre les écouteurs dans le boîtier et fermer le boîtier, maintenez-le pendant 1 minute, puis ouvrez le boîtier de charge et reconnectez les écouteurs à votre téléphone.

Q: Pourquoi la musique s'interrompt-elle ?

- R:** Tout d'abord, veuillez ne pas laisser la distance entre ces écouteurs et votre téléphone supérieure à 10 mètres (sans obstacle). Si la distance est inférieure à 10 mètres, veuillez noter 2 conseils comme ci-dessous :
1. Veuillez vous assurer qu'il n'y a aucun obstacle entre les écouteurs et votre appareil.
 2. Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas de four à micro-ondes/émetteur Wifi autour de vous, qui sont plus susceptibles de produire des interférences électromagnétiques et d'entraîner une interruption du signal.

Q: Pourquoi les oreillettes ne peuvent-elles pas être chargées et déconnectées de mon téléphone, même si les oreillettes sont placées dans l'étui que j'ai fermé ?

- R:** Veuillez vous assurer que le boîtier de charge n'est pas en batterie faible, si le boîtier de charge est en batterie faible, les écouteurs ne peuvent pas être chargés et ne sont pas déconnectés même s'ils sont dans l'étui. Veuillez donc utiliser le câble de type-c pour charger complètement le boîtier.

Q: Comment contacter notre service client ?

- R:** Nous offrons une garantie de remplacement d'un an, s'il y a un problème avec vos écouteurs, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures et le résoudrons à 100 %.